

CD 417

DETARTRANT POUR MATERIEL DE CUISINE

Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore
 Densité : >1
 pH : acide
 Miscible dans l'eau en toute proportion.
 Biodégradable > 90%
 Conforme à l'Arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Recommandations et sécurité d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

Conditionnement

Carton 4 X 5,45 kg
 Jerrican de 20 kg

○ Propriétés

Permet un détartrage très efficace de tous les appareils et objets en contact avec l'eau et garantit leur bon fonctionnement en éliminant le calcaire.

○ Mode d'emploi et Dosage

APPLICATIONS	DOSAGE : 1 dose = 50 ml	RECOMMANDATIONS
Cafetière électrique à filtre	Diluer 1 dose dans ½ litre d'eau, puis verser la solution dans le réservoir	Mettre l'appareil en marche. Laisser passer 1/3 de la solution et éteindre l'appareil. Laisser agir 10 minutes puis remettre l'appareil en marche pour faire écouler le reste. Rincer, en faisant fonctionner l'appareil, trois fois à l'eau claire.
Bouilloire	1 dose par ½ litre d'eau	Chauffer le liquide (sans le faire bouillir). Laisser agir 30 à 40 minutes. Bien rincer
Lave-linge et lave-vaisselle	Entretien régulier : 4 doses à mettre dans le tambour pour le lave-linge ou à la place de la lessive pour le lave-vaisselle.	Faire fonctionner l'appareil vide sans le pré-lavage. (60° pour le lave-linge).
Casserolles, vases...	1 dose par ½ litre d'eau tiède	Laisser agir pendant 1 heure. Bien rincer à l'eau.
Robinets, carrelages	1 dose par ½ litre d'eau tiède	Nettoyer avec un chiffon imbibé du mélange. Rincer à l'eau.

